

A. FONCTIONS

1. Crête d'attachement supérieure
2. Étui
3. Broche pogo
4. Charnière
5. Clés en caoutchouc
6. Pavé tactile
7. Boutons de souris
8. Béquille intégrée
9. Port d'alimentation USB-C
10. Port d'entrée USB 2.0
11. Étiquette de numéro de pièce



B. INFORMATIONS IMPORTANTES

- Compatible uniquement avec la tablette Zebra ET4X et une armature solide
- Écart de température :
 - Opérationnel - 20°C à 50°C
 - Stockage -40°C à 85°C
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, certification C-Tick
- Ce produit n'est PAS conçu pour être installé sur un véhicule
- Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation USB-C (fonction 9)
- Connectez une clé USB ou un autre dispositif de données numériques au port USB 2.0 situé sur le côté du clavier (fonction 10)
- Reportez-vous à l'étiquette du numéro de pièce pour obtenir des informations sur le produit en cas de besoin d'entretien (Fonction 11)

C. COMMENT ATTACHER ET DÉTACHER LA TABLETTE

Soulevez l'étui



Insérer la tablette dans le plateau à l'aide des broches pogo



Enclenchez la crête d'attachement supérieure sur le dessus de la tablette



Des deux côtés, poussez vers le haut sur la crête d'attachement supérieure et tirez vers l'avant dans le coin arrière de la tablette



Merci d'avoir choisi Gamber-Johnson pour vos besoins en clavier. Pour en savoir plus, visitez le site gamberjohnson.com et recherchez le numéro de pièce 7160-1789.

C.a. COMMENT ATTACHER

Soulevez l'étui



Insérer la tablette dans le plateau à l'aide des broches pogo



Enclenchez la crête d'attache supérieure sur le dessus de la tablette



C.b. DÉTACHER DE LA TABLETTE

Des deux côtés, poussez vers le haut sur la crête d'attache supérieure et tirez vers l'avant dans le coin arrière de la tablette







