

A. TEILEÜBERSICHT

1. Obere Verriegelung
2. Abdeckung
3. Federkontaktstifte
4. Scharnier
5. Gummitasten
6. Touchpad
7. Maustasten
8. Eingebauter Ständer
9. USB-C-Stromanschluss
10. USB-2.0-Eingangsanschluss
11. Teilenummer-Etikett



B. WICHTIGE INFORMATIONEN

- Nur mit dem Zebra ET4X Tablet kompatibel und robustem Rahmen
- Temperaturbereich:
 - Betrieb bei 20 °C bis 50 °C.
 - Lagerung bei 40 °C bis 85 °C.
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick-konform
- Dieses Produkt ist NICHT für die Montage in Fahrzeugen vorgesehen
- Schließen Sie das Netzkabel an den USB-C-Stromanschluss an (Teil 9).
- Schließen Sie ein Flash-Laufwerk oder ein anderes digitales Datengerät an den USB 2.0-Anschluss an der Seite der Tastatur an (Teil 10).
- Die Produktinformationen zu Serviceanforderungen finden Sie auf dem Teilnummernetikett (Teil 11).

C. DAS TABLET AN- UND AUSDOCKEN

Die Abdeckung heben



Setzen Sie das Tablet in das Fach mit Federkontaktstiften ein



Obere Verriegelung über die Tablet-Oberseite einschnappen lassen



Drücken Sie auf beiden Seiten die Verriegelung nach oben & ziehen Sie die hintere Ecke des Tablets nach vorne



Vielen Dank, dass Sie sich für Gamber-Johnson entschieden haben, um Ihre Tastaturanforderungen zu befriedigen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie gamberjohnson.com und suchen Sie nach der Teilenummer 7160-1789.

C.a. ANDOCKEN

Die Abdeckung heben



Setzen Sie das Tablet in das Fach mit Federkontaktstiften ein



Obere Verriegelung über die Tablet-Oberseite einschnappen lassen



C.b. DAS TABLET AUSDOCKEN

Drücken Sie auf beiden Seiten die Verriegelung nach oben & ziehen Sie die hintere Ecke des Tablets nach vorne







