

A. CARACTERÍSTICAS

1. Saliente de pestillo superior
2. Tapa
3. Pines Pogo
4. Bisagra
5. Teclas de goma
6. Panel táctil
7. Botones del ratón
8. Soporte trasero incorporado
9. Puerto de alimentación USB-C
10. Puerto de entrada USB 2.0
11. Etiqueta de número de pieza



B. INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Solo compatible con tablet Zebra ET4X y marco resistente
- Rango de temperatura:
 - Funcionamiento de -20 °C a 50 °C
 - Almacenamiento de -40 °C a 85 °C
- Compatible con IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick
- Este producto NO está diseñado para instalarse en vehículos
- Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación USB-C (Característica 9)
- Conecte una unidad flash u otro dispositivo de datos digitales al puerto USB 2.0 en el lateral del teclado (Característica 10)
- Consulte la etiqueta del número de pieza para obtener información del producto sobre cualquier necesidad de servicio (Característica 11)

C. CÓMO ACOPLAR Y DESACOPLAR LA TABLETA

Levante la tapa



Inserte el tablet en la bandeja con pines Pogo



Coloque saliente del pestillo superior sobre la tableta



En ambos lados, empuje hacia arriba en saliente del pestillo superior y tire hacia adelante en la esquina posterior de la tableta



Gracias por elegir los teclados Gamber-Johnson. Para obtener más información, visite gamberjohnson.com y busque el número de pieza 7160-1789.

C.a. CÓMO ACOPLAR

Levante la tapa



Inserte el tablet en la bandeja con pines Pogo



Coloque saliente del pestillo superior sobre la tableta



C.b. DESACOPLOMIENTO DEL TABLET

En ambos lados, empuje hacia arriba en saliente del pestillo superior y tire hacia adelante en la esquina posterior de la tableta







