

A. CARATTERISTICHE

1. Crinale della chiusura superiore
2. Coperchio
3. Cerniera
4. Perni Pogo
5. Tasti in gomma
6. Touchpad
7. Pulsanti del mouse
8. Piedistallo incorporato
9. Porta di alimentazione USB-C
10. Porta di ingresso USB 2.0
11. Etichetta del numero di parte



B. INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Compatibile solo con il Samsung Tab Active Pro4
- Intervallo di temperatura:
 - In funzione da -20°C a 50°C
 - Conservazione -40°C a 85°C
- Conformità IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick
- Questo prodotto NON è progettato per essere montato su veicoli.
- Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione USB-C (caratteristica 9)
- Collegare un'unità flash o un altro dispositivo di dati digitali alla porta USB 2.0 sul lato della tastiera (caratteristica 10)
- Fare riferimento all'etichetta con il numero di parte per informazioni sul prodotto relative a qualsiasi necessità di assistenza (caratteristica 11)

C. COME AGGANCIARE E SGANCIARE LA TAVOLETTA



Grazie per aver scelto Gamber-Johnson per le vostre esigenze di tastiera. Per ulteriori informazioni, visitare il sito gamberjohnson.com e cercare il numero di parte 7160-1869.

C. COME AGGANCIARE E SGANCIARE LA TAVOLETTA



Grazie per aver scelto Gamber-Johnson per le vostre esigenze di tastiera. Per ulteriori informazioni, visitare il sito gamberjohnson.com e cercare il numero di parte 7160-1869.



- Aprire il coperchio. Individuare la parte inferiore della tavoletta nel vassoio inferiore, collegando il connettore Pogo Pin. Ruotare la tavoletta nel coperchio, facendola scattare sopra la parte superiore della tavoletta.
- Posizionare i pollici sulla chiusura di rilascio e le dita sugli angoli posteriori della tavoletta. Spingere verso l'alto la chiusura di rilascio mentre si tira la tavoletta in avanti. Una volta liberata la parte superiore della tavoletta, rimuoverla completamente.