

A. FONCTIONNEMENTS

1. Arête du verrou supérieur
2. Couverture
3. Broches Pogo
4. Touches en caoutchouc
5. Pavé tactile
6. Bouton de souris
7. Adaptateur de connecteur
8. Béquille intégrée
9. Poignée de transport
10. Charnière
11. Port d'entrée USB 2.0
12. Étiquette du numéro de pièce



B. INFORMATIONS IMPORTANTES

- Compatible avec les tablettes Zebra ET5X de 10 pouces uniquement
- Comprend un clavier et un adaptateur de connecteur pour la tablette
- Plage de températures :
 - Opération -20 °C à 50 °C
 - Stockage -40 °C à 85 °C
- Compatible avec IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick
- Ce produit N'EST PAS conçu pour être monté dans un véhicule
- Utiliser le port USB-C de la tablette pour la charger
- Connecter une clé USB ou un autre appareil de données numériques au port USB 2.0 sur le côté du clavier (Fonctionnalité 11)
- Référence de l'étiquette du numéro de pièce pour les informations du produit concernant des besoins de maintenance (Fonctionnalités 12)

C. COMMENT METTRE LA TABLETTE EN STATION D'ACCUEIL ET LA RETIRER

Retirer la pièce en caoutchouc sur la tablette. Clipser l'adaptateur de connecteur. La tablette a maintenant une protection IP65.



Placer la tablette dans la couverture sur les broches Pogo.




Faire pivoter la tablette en la replaçant dans la couverture, clipser l'arête du verrou supérieur en haut de la tablette.




POUR METTRE EN STATION D'ACCUEIL

Sur les deux côtés, pousser l'arête du verrou supérieur vers le haut et tirer vers l'avant sur le coin arrière de la tablette.



POUR RETIRER

Retirer l'adaptateur de connecteur pour utiliser d'autres accessoires.



Merci d'avoir choisi Gamber-Johnson pour vos besoins de clavier. Pour en savoir plus, consulter gamberjohnson.com et chercher le numéro de pièce 7160-1585.